

# Quick Prime Spray

## Asennusohjeet

### Olosuhteet:

Tuote ei siedä levityksen eikä kuivumisen aikana vesisadetta.

### Esikäsittely:

Alustan tulee olla puhdas ja kuiva ennen tuotteen levitystä. Puhdista alustasta lika, sammal ja jäkälä sekä kaikki irtonainen materiaali. Betonialustoilta on poistettava sementtiliima. Metallialustoilta on puhdistettava myös mahdollinen öljy. Mikäli tuotetta levitetään vanhan bitumikermin päälle, tulee alustan olla mahdollisimman tasainen.

### Levitys:

Ravista pakkausta minuutin ajan ennen levitystä. Sumuta primeria ohut kerros 30 – 40 cm etäisyydeltä. Primerin tulee kuivua täysin ennen bitumikermin asennusta. Tarvittaessa primeria voidaan levittää myös kaksi ohutta kerrosta, jolloin primerin annetaan kuivua kerrosten välissä.

### Menekki:

Yhdestä 600 ml spraypullosta riittää noin 2 m<sup>2</sup> alalle.

### Huomioitavaa!

Painepakkaus.

Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.

Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.

Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.

Säilytä lasten ulottumattomissa.