

EURO-HOEKKEPERKLEM MET SCHROEF



Gereedschap

- Duimstok en potlood;
- Accu-schroefmachine;
- Hamer.

Vorbereiding en advies

- Zorg dat de pannen langs de ruiters pasgezaagd zijn en dat er tussen de pan en de ruiters; maximaal 25 mm ruimte is;
- De ruiters moeten aan de onderconstructie bevestigd zijn met 1.000 N/m², bij voorkeur gemonteerd met de Universele nokbeugel, deelbaar.

Verwerkingsstappen



1
Tik met een hamer de Euro-hoekkeperklem met schroef op de gezaagde zijde onderin de wel. Bij keuze uit twee wellen neemt u de bovenste wel.



2
Leg de gezaagde dakpan in de gewenste positie.



3
Bevestig de gezaagde dakpannen aan de ruiters met de voorgemonteerde schroef.



4
Werk de hoekkeper aan beide zijden af met de Euro-hoekkeperklemmen.



5
Werk de hoekkeper vervolgens af met Metalroll, Figaroll Plus of Universele ruitersrol Optivent en de bijbehorende vorsten.