



## KRAJNÍ TAŠKA LEVÁ MT PP

**Použití:** Pro zakončení okrajů štítových hran a vikýřů

Poloha svislého lemu při pohledu proti přednímu řezu krajní tašky určuje zda, se jedná o krajní tašku levou nebo pravou. Při použití krajních tašek pro model Moravská taška Protector PLUS je důležité, aby vzdálenost latí byla minimálně 315 mm. V případě, že štítová hrana není kolmá na okapní hranu, nelze krajní tašky použít a zakončení štítové hrany se pak řeší pomocí klempířských výrobků.

<b>Barvy:</b>	v barvách základních tašek
<b>Určeno pro model:</b>	Moravská taška Protector PLUS
<b>Přípevnění:</b>	2 vruty / 2 hřebíky
<b>Rozměry:</b>	332 x 420 mm
<b>Krycí šířka:</b>	332 mm
<b>Výřez svislého lemu:</b>	110 mm

**Krycí výška svislého lemu:** 80 mm

**Závěsná délka:** shodná se základními taškami

**Spotřeba:** cca 3 ks/m štítové hrany

**Výhody:** hospodárné a estetické řešení štítové hrany  
rychlé pokládání  
nenáročná na údržbu (oproti řešení pomocí klempířských výrobků)