

UNIVERSELE NOKBEUGEL, DEELBAAR



Universeel

Gereedschap

- Duimstok en potlood;
- Accu-schroefmachine;
- Hamer;
- Schroeven 4 x 30 mm.

Vorbereiding bij toepassing op de nok

- Zorg dat de ondergrond vlak en haaks is;
- Zorg dat de tengels en/of sporen tot in de nok zijn aangebracht;
- Breng de bovenste panlat nog niet aan;
- Bepaal vooraf de hoogte van de bovenste panlat én de hoogte van de ruiters op basis van de toe te passen dakpannen en vorsten.

Vorbereiding bij toepassing op de hoekkeper

- Zorg dat de ondergrond vlak en haaks is;
- Breng de tengels aan tot 100 mm voor de snijlijn van de twee dakvlakken;
- Monteer een zoomlat (70 tot 100 mm breed) aan beide zijden van de hoekkeper op de onderconstructie tegen de tengels met schroeven 4 x 30 mm.

Verwerkingsstappen bij de nokconstructie



1

Positioneer de poten van de nokbeugel in de juiste hellingshoek. Monteer de nokbeugels op de tengels en / of sporen op maximaal 650 mm h.o.h., met aan elke zijde minimaal 2 schroeven 4 x 30 mm. Bij verspringende tengels kan de Universele nokbeugel, deelbaar op de vouwlijn gedeeld worden, waardoor de nokbeugels verspringend kunnen worden gemonteerd.



2

Monteer een ruiters van 32 mm dikte en van de juiste hoogte in de nokbeugels. Bevestig de ruiters in de nokbeugel aan elke zijde met 2 schroeven 4 x 30 mm.

Verwerkingsstappen bij de hoekkeper



1

Monteer de nokbeugels in een rechte lijn van beneden naar boven op de zoomlatten met schroeven 4 x 30 mm op maximaal 650 mm h.o.h.



2

Monteer de ruiters, 32 mm dik en van de juiste hoogte, in de nokbeugels aan beide zijden met 2 schroeven 4 x 30 mm.