



ROHOVÁ TAŠKA PULTU LEVÁ MT PP

Použití: Pro napojení pultové hrany na štítovou hranu

Poloha svislého lemu při pohledu proti přednímu řezu rohové tašky pultu určuje zda, se jedná o rohovou tašku pultu levou nebo pravou. Rohová taška pultu levá se připevňuje k lati pouze utěšňovací vrutem. Rohová taška pultu levá bývá většinou částečně přesazena přes pultovou hranu tak, aby bylo možné řádně osadit vnější obklad.

Barvy:	v barvách základních tašek
Určeno pro model:	Moravská taška Protector PLUS
Připevnění:	1 utěšňovací vrut
Rozměry:	332 x 390 mm
Krycí šířka:	330 mm
Výřez svislého bočního lemu:	110 mm

Krycí výška svislého bočního lemu:

80 mm

Krycí výška svislého lemu:

cca 105 mm

Výška svislého lemu:

cca 110 mm

Závěsná délka:

370 mm*

* Vzdálenost střešních latí v pultové hraně je o 28 mm menší než vzdálenost střešních latí v ploše střechy.

Spotřeba:

1 ks pro napojení štítové a pultové hrany

Výhody:

hospodárné a estetické řešení pultové hrany
rychlé pokládání
nenáročná na údržbu (oproti řešení pomocí klempířských výrobků)