



ROHOVÁ TAŠKA PULTU PRAVÁ CL STAR, CL PP, CL NOVO

Použití: Pro napojení pultové hrany na štítovou hranu

Poloha svislého lemu při pohledu proti přednímu řezu rohové tašky pultu určuje zda, se jedná o rohovou tašku pultu levou nebo pravou. Rohová taška pultu pravá se připevňuje k latí vrutem v polodrážce betonového lemu, příchytka ke druhé latí odshora a utěšňovacím vrutem. Rohová taška pultu pravá bývá většinou částečně přesazena přes pultovou hranu tak, aby bylo možné řádně osadit vnější obklad.

Barvy:	v barvách základních tašek
Určeno pro model:	Classic STAR, Classic Protector PLUS, Classic NOVO
Připevnění:	1 vrut, 1 příchytka a 1 utěšňovací vrut
Rozměry:	330 x 390 mm
Krycí šířka:	300 mm
Výřez svislého bočního lemu:	110 mm
Krycí výška svislého bočního lemu:	80 mm
Krycí výška svislého lemu:	cca 105 mm
Výška svislého lemu:	cca 110 mm
Závěsná délka:	370 mm* * Vzdálenost střešních latí v pultové hraně je o 28 mm menší než vzdálenost střešních latí v ploše střechy.
Spotřeba:	1 ks pro napojení štítové a pultové hrany
Výhody:	hospodárné a estetické řešení pultové hrany rychlé pokládání nenáročné na údržbu (oproti řešení pomocí klempířských výrobků)